


# NIVONA 8' conseils pour bien entretenir votre machine

**Cette fiche est le complément idéal de votre mode d'emploi pour bien entretenir votre machine. Pour rappel, le non-respect du mode d'emploi peut entraîner des dommages matériels non couverts par la garantie.**

- 1** Bien suivre les indications du mode d'emploi avant toute utilisation. Vous n'avez pas votre mode d'emploi ? Vous pouvez le télécharger sur le site NIVONA : <https://nivona.fr/SERVICE-APRES-VENTE/Telechargements/>
- 2** Il faut respecter les réglages préconisés notamment pour la dureté de l'eau et l'installation du filtre Claris NIVONA NIRF 700. Pour tester la dureté de votre eau, vous pouvez utiliser la bandelette test présente avec votre machine. *Attention : l'installation du filtre ne vous dispense pas du détartrage du système.*
- 3** Ne pas utiliser d'eau en bouteille car la teneur en calcium est souvent trop élevée. Cela pourrait entartrer prématurément la machine.
- 4** Il est possible de personnaliser les réglages de la machine. Toutefois, il n'est pas conseillé de le faire lors des premières semaines d'utilisation. La machine est en effet configurée en usine pour délivrer la meilleure expérience gustative possible en tasse. Certains paramètres pourront ensuite être ajustés avec le temps.
- 5** Du fait de l'amorçage de la machine, nous vous conseillons de ne pas consommer les deux premiers cafés lors de la première utilisation. Ils ne reflètent pas la qualité gustative des cafés NIVONA.
- 6** Vous avez beaucoup d'eau dans le bac de récupération ? C'est normal. La machine se rince à la mise en route et lors de la mise en veille. Elle évacue également de l'eau à chaque café pour éviter la stagnation de l'eau dans les circuits et limiter ainsi l'entartrage.
- 7** Ne pas utiliser de cafés trop torréfiés (souvent plus foncés et huileux), ils vont dégager trop d'huile lors du broyage et encrasser progressivement le moulin ainsi que les circuits internes. Votre revendeur pourra vous aider à sélectionner un excellent café torréfié lentement qui a en plus l'avantage d'être plus aromatique et fin.
- 8** Nettoyer régulièrement votre appareil. Tous les entretiens nécessaires à votre appareil seront indiqués. Un nettoyage fréquent n'est pas seulement plus hygiénique, il ménage également l'appareil et préserve durablement l'arôme du café :

#### + Nettoyage du système :

Si l'appareil doit être nettoyé, l'écran indique « NETTOYER SYSTÈME SVP » (ou  pour les séries 5). Il est possible de continuer à préparer des boissons. Nous vous recommandons cependant d'exécuter le nettoyage dans la semaine suivant l'alerte du programme de nettoyage. Le nettoyage du système est différent du « Rinçage du système » et nécessite une tablette de nettoyage NIVONA NIRT 701. *Attention : le programme de nettoyage en cours ne doit pas être interrompu ! La tablette de nettoyage devra être insérée que lorsque la machine vous y invite.*


#### + Nettoyage du Spumatore :

Si le Spumatore doit être nettoyé, l'écran indique « NETTOYER SPUMATORE SVP ». Ce nettoyage permet de dissoudre et d'éliminer les dépôts de graisse et de protéine de lait sans laisser de résidus. Nous vous conseillons d'utiliser le CreamClean NIVONA NICC 705 pour cette opération. Aussi, nous vous préconisons de rincer le Spumatore après chaque boisson contenant du lait.

#### + Rinçage du Spumatore (pour les séries 5 et 6) :

Sur les séries 5 et 6, le Spumatore est manuel. Afin d'éviter toute stagnation de l'eau dans les circuits du Spumatore, nous vous invitons à faire circuler de l'eau (par le biais d'une préparation d'eau chaude) une fois par mois si le Spumatore n'est pas utilisé.


#### + Détartrage du système :

Si l'appareil doit être détartré, l'écran indique « DÉTARTRE SYSTÈME SVP » (ou  pour les séries 5). Afin que le détartrage soit sollicité dans les bons délais, il est primordial de bien régler la dureté de l'eau (voir point 2). Il est possible de continuer à préparer des boissons même quand l'appareil vous invite à effectuer un détartrage. Nous vous recommandons néanmoins d'effectuer le programme de détartrage dans la semaine suivant l'alerte. Pour détartrer votre appareil, il faut utiliser un détartrant liquide. Nous vous conseillons d'utiliser le détartrant premium NIVONA NIRK 703. Le vinaigre ou les produits à base de vinaigre peuvent abîmer les joints et les raccords internes de la machine car ils sont trop acides. *Durant le cycle de détartrage, il suffit de remplir le réservoir à hauteur de 0,5L avec de l'eau plus 100 ml de détartrant liquide. Attention, il ne faut pas rajouter de l'eau dans le réservoir durant le cycle de détartrage.*

#### + Nettoyage du groupe percolateur :

Nous vous recommandons de retirer et rincer le groupe percolateur une fois par semaine sous l'eau claire et froide. Une fois sec, le groupe percolateur pourra alors être inséré de nouveau. Cette opération de nettoyage doit également être faite après chaque nettoyage du système. *Attention : le groupe percolateur doit être retiré lorsque l'appareil est éteint.*

#### + Changer le filtre :

Après le passage d'environ 50 L d'eau, l'effet du filtre est épuisé. L'écran affiche « CHANGER FILTRE » (ou  pour les séries 5). Il est possible de continuer à préparer des boissons. Le filtre Claris NIVONA NIRF 700 doit néanmoins être changé au plus vite.

### Produits d'entretien NIVONA :



Pastilles de nettoyage  
NIRT 701



CreamClean  
NICC 705



Détartrant PREMIUM  
NIRK 703



Cartouche filtrante Claris  
NIRF 700